

# Système d'aide et de conseil à la vente de lunettes de soleil

## SEANCES DE TP N°1 ET 2

**Centre d'intérêt :  
Installation et prise en main du  
système**



### Objectifs pédagogiques visés

Les objectifs pédagogiques visés à travers cette séance de travaux pratiques consacrée à l'installation et à la prise en main du système d'aide et de conseil à la vente de lunettes de soleil, sont définis dans le référentiel du BTS des Systèmes Electroniques en termes de savoirs et de compétences terminales.

Pour mener à bien cette séance de travaux pratiques, vous devrez être capable de :

- Mettre en service le système
- Identifier les différents éléments du système.
- Rechercher des informations spécifiques dans la documentation technique fournie afin d'appréhender le fonctionnement du système.
- Valider le fonctionnement du système.
- Vérifier l'étalonnage de l'appareil.
- Effectuer un réglage sur le système.

### Compétences terminales liées au référentiel du BTS

**T1.** Effectuer des tests en conformité avec une procédure établie sur une maquette.

**M1.** Installer et configurer un nouvel équipement ou un produit.

**M2.** Valider le bon fonctionnement d'un équipement ou d'un produit.

**E1.** Exploiter une documentation technique en Français et en Anglais.

**E2.** Rédiger un rapport d'activité, ... en Français et en Anglais.

### **Savoirs associés aux compétences terminales**

**S01.** Acquisition et restitution des grandeurs physiques.

**S05.** Connexion entre constituants électroniques ou connexion inter systèmes.

**S08.** Utilisation de l'outil informatique.

### **Conditions de réalisation**

Pour mener à bien cette séance de travaux pratiques, vous devez disposer :

- D'un poste informatique fonctionnant sous Windows.
- De la documentation technique relative au système.
- Du dossier de présentation du système.
- D'un équipement SGA complet, incluant le boîtier de test et la connectique.

### **Compte-rendu**

**Vous rédigerez un compte rendu en utilisant un logiciel de traitement de texte, vous y inclurez tous les documents nécessaires.**

# 1 Prise en main- Fonctionnalités



## Travail demandé:

**Q1) A partir du guide d'installation, mettre en service le S.G.A et vérifier son fonctionnement à partir des différents types de verres de lunettes proposés.**

**Q2) Relever, pour chacun des verres fournis, les paramètres mesurés. On synthétisera les résultats dans un tableau.**

Paramètres à relever :

- Le Taux de transmission par couleur.
- Le Taux de transmission  $T_v$ .
- La catégorie
- L'UV Stop
- La filtration IR
- La conduite auto
- L'utilisation conseillée



## Analyse des résultats:

On utilisera la documentation fournie : Manuel d'utilisation et norme NF/EN 1836.

La relation qui donne  $T_v$  en fonction du taux de transmission sur chaque couleur est la suivante :

$$T_v(\%) = \frac{10 \times T_{\text{bleu}} + 79 \times T_{\text{vert}} + 66 \times T_{\text{jaune}} + 37 \times T_{\text{orange}} + 5 \times T_{\text{rouge}}}{197}$$

$T_v$  est le facteur de transmission moyen dans le visible.

**Q3) A votre avis, pourquoi les coefficients ne sont-ils pas tous égaux dans le calcul de  $T_v$  ?**

La catégorie d'un verre est fonction de la valeur de  $T_v$ .

**Q4) Rechercher dans la norme la définition de chaque catégorie.**

**Q5) Vérifier que le calcul de  $T_v$  est correct pour les 3 types de verres.**

**Q6) Les mesures effectuées confirment-elles les deux affirmations suivantes ? Justifiez:**

- « Un verre UV Stop a un facteur de transmission des UV = 0. »
- « Un verre est dit à filtration IR renforcée si  $T_{IR} < T_v$ . »

**Q7) En règle générale, à quelle condition un verre est-il déconseillé pour la conduite automobile ?**

On mesure pour un verre les caractéristiques suivantes :

IR : 0%  
Rouge : 13%  
Orange : 19%  
Jaune : 23%  
Vert : 26%  
Bleu : 19%  
UV : 0%

**Q8) Déterminer : le Taux de transmission  $T_V$ , la catégorie, l'UV Stop, la filtration IR, la conduite auto, l'utilisation conseillée.**

**Q9) Mesurer à l'aide du SGA les taux de transmissions pour les différentes couleurs des matériaux fournis : Matières plastiques transparentes colorées. Que vous inspirent les résultats ? Quelle peut être, par exemple, la définition d'un « matériau transparent vert » ?**

## **2 Précision de la mesure- Reproductibilité**



### **Travail demandé:**

Effectuer plusieurs fois la mesure d'un même verre en plaçant toujours le verre au même endroit.

**Q10) La mesure est-elle reproductible ? A quel pourcentage près (estimation).**

Mesurer le même verre dans les deux configurations suivantes : verre « en bas » de la tête optique, verre « en haut » de la tête optique.

**Q11) Les mesures sont-elles différentes ?**



### **Analyse des résultats:**

**Q12) Rechercher dans le manuel la précision de l'appareil. Ceci est-il cohérent avec ce que vous avez constaté ?**

**Q13) Quel est l'emplacement recommandé par le constructeur du SGA pour effectuer la mesure ?**

### 3 Séquence d'autocalibrage


A la mise sous tension, le S.G.A effectue une phase d'autocalibrage.



#### **Travail demandé:**

**Q14) Observer et décrire en quelques lignes la phase d'autocalibrage.**


**Q15) Identifier chacun des éléments sur la photo suivante (Photo numérique disponible sur le serveur).**



**Q16) Une des leds semble ne pas s'allumer. Pourquoi ?**

Le détecteur est équipé de 2 photodiodes : une pour le visible et l'infrarouge, une pour l'UltraViolet.

**Q17) En observant le détecteur lors de la phase d'autocalibrage, identifier la photodiode « visible » et la photodiode « UV » sur la photo suivante.**



**Q18) Relever les valeurs des longueurs d'onde affichées pendant la phase d'autocalibrage.**

## 4 Couleurs et longueur d'onde.

Extrait de l'encyclopédie Wikipédia, Article **longueur d'onde**, Sept 2006

Exemple de longueur d'onde <a href="#">spectre électromagnétique</a>		
Longueur d'onde	Domaine	Commentaire
> 10 cm	<a href="#">radio</a>	(150 kHz - 3 GHz)
de 1 mm à 10 cm	<a href="#">micro-onde</a> et <a href="#">radar</a>	(10 cm - +- 1cm, 3 - 300 GHz)
de 1 mm à 700 nm	<a href="#">infrarouge</a> norme nf/en 1836	
de 400 nm à 700 nm	<a href="#">lumière visible</a>	<a href="#">rouge</a> (620-700 nm) <a href="#">orange</a> (592-620 nm) <a href="#">jaune</a> (578-592 nm) <a href="#">vert</a> (500-578 nm) <a href="#">bleu</a> (446-500 nm) <a href="#">violet</a> (400-446 nm)
de 10 nm à 400 nm de $10^{-8}$ m à $10^{-7}$ m	<a href="#">ultraviolet</a>	(400 - 280 nm)
de $10^{-11}$ m à $10^{-8}$ m	<a href="#">rayon X</a>	
de $10^{-14}$ m à $10^{-12}$ m	<a href="#">rayon γ</a>	



### Préparation

A partir des documentations constructeurs des leds (disponibles sur le serveur).

**Q19) Donner la référence et déterminer la longueur d'onde d'émission de chacune des 6 leds.**

**Q20) Vérifier la conformité avec le tableau précédent.**

**Q21) Quelle couleur d'émission observez-vous pour la lampe qui sert à la mesure du facteur de transmission en UV ?**

**Q22) D'après-vous, sur quelle(s) longueur(s) d'onde émet cette lampe?**

**Q23) Déterminer la référence et la plage de longueur d'onde reçue pour chacune des deux photodiodes.**

**Q24) Quelle est la différence fondamentale en émission et en réception entre la mesure pour chacune des couleurs (IR compris) et la mesure en UV ?**

**Q25) Comparer les longueurs d'onde de mesure déterminées précédemment à celles qu'affiche le SGA lors de la phase d'autocalibrage.**

## **5 Utilisation des logiciels.**



### **Travail demandé:**

**Q26) Installer le logiciel « SGA Trace ».**

**Q27) Mesurer chacun des verres de lunettes fournis.**

**Q28) A qui est destiné le logiciel « SGA Trace » ? Quel est son intérêt ?**

**Q29) Installer le logiciel « SGABorne »**

**Q30) Mesurer chacun des verres de lunettes fournis.**

**Q31) A qui est destiné le logiciel « SGABorne » ? Quel est son intérêt ?**

## 6 Vérification de l'étalonnage de l'appareil.

Pour cette partie, nous utiliserons 3 situations de test :

- Situation n°1 : Verre transparent ou absence de verre (il suffit de passer brièvement la main sous la tête de détection).
- Situation n°2 : Verre étalon
- Situation n°3 : Morceau de papier ou de carton (complètement opaque).



### Préparation

**Q32) Déterminer par raisonnement la valeur théorique du taux de transmission dans les situations n° 1 et n°3.**

Le verre étalon est un filtre optique.

Extrait de l'encyclopédie Wikipédia, Article **Filtre (optique)**, Sept 2006

#### *Filtrage de couleurs*

*Différents types de filtres permettent de réduire l'intensité de chaque couleur... Ces filtres peuvent être caractérisés par leur transmittance  $T$  (fraction de l'intensité lumineuse qui passe) en fonction de la longueur d'onde. Cette transmittance est analogue à la fonction de transfert en électricité. On peut aussi utiliser la notion d'absorbance  $A = -\log(T)$ .*

Le verre étalon est fourni avec une courbe donnant  $A$  (absorbance) en fonction de la longueur d'onde.

**Q33) Déterminer pour chacune des longueurs d'onde où l'on effectue une mesure, la valeur de l'absorbance, en déduire la valeur de la transmittance et le taux de transmission en %.**



### Travail demandé:

**Q34) Effectuer la mesure dans chacune des 3 situations de test.**

**Q35) Comparer les résultats obtenus à ceux de la préparation. Conclure**

**Q36) Quel est l'écart maximum (en %) entre résultat théorique et résultat pratique. Est-ce compatible avec la tolérance de l'appareil ?**



## **7 Installation du boîtier de test**



### **Travail demandé:**

**Q37) A l'aide du document « Procédure de test » figurant dans le dossier technique, réaliser le banc de mesure utilisant le boîtier de test « SGA Tester ».**

**NE PAS TOUCHER AUX POTENTIOMETRES DE REGLAGE DANS CETTE PARTIE !**

**Q38) Vérifier que l'on peut accéder au menu de test qui permet de sélectionner manuellement chacune des couleurs.**

**Q39) Relever la tension  $U_{\text{alim}}$  : tension d'alimentation 5V de la carte et la tension  $U_{\text{lamp}}$  : tension d'alimentation de la lampe U-V.**

## **8 Calcul manuel des taux de transmission**

Nous allons maintenant analyser comment fonctionne le SGA pour déterminer le taux de transmission pour chaque couleur.

La tension  $U_{\text{mes}}$  est significative de l'intensité lumineuse reçue par la photodiode.

Attention : certaines leds peuvent avoir une dérive importante (300mV). Relever la tension  $U_{\text{mes}}$  au moment de l'allumage de la led.

**En absence de verre :**

**Q40) Relever pour chaque couleur (IR et UV compris), les valeurs de  $U_{\text{mes}}$ , qui seront notées  $U_{100}$**

**En présence d'un obstacle opaque :**

**Q41) Relever pour chaque couleur (IR et UV compris), les valeurs de  $U_{\text{mes}}$ , qui seront notées  $U_0$**

**En présence du verre étalon :**

**Q42) Relever pour chaque couleur (IR et UV compris), les valeurs de  $U_{\text{mes}}$ , qui seront notées  $U_{\text{ET}}$**

**Q43) Synthétiser tous les résultats dans un tableau sur un tableur.**



## Analyse des résultats:

La tension  $U_{mes}$  est une fonction affine de l'intensité lumineuse reçue.

Le taux de transmission par couleur est défini comme suit :

$$T(\%) = 100 \cdot (\text{Intensité lumineuse en présence du verre}) / (\text{Intensité lumineuse en absence de verre})$$

Soit  $U_{VERRE}$  la tension  $U_{mes}$  en présence du verre à mesurer.

**Q44) Exprimer  $T(\%)$  d'un verre en fonction de  $U_{VERRE}$  ( $= U_{mes}$  en présence du verre à mesurer),  $U_0$  ( $= U_{mes}$  pour intensité lumineuse = 0 - obstacle opaque),  $U_{100}$  ( $= U_{mes}$  pour intensité lumineuse max –en absence de verre).**

**Q45) Vérifier que la relation est correcte :  $T(\%) = 0\%$  si  $U_{verre} = U_0$  et  $T(\%) = 100\%$  si  $U_{verre} = U_{100}$ .**

**Q46) Déterminer, par le calcul le taux de transmission pour chaque couleur pour le verre étalon, à partir des mesures de  $U_0$ ,  $U_{100}$ ,  $U_{ET}$ .**

**Q47) Comparer aux valeurs affichées par le SGA.**

**Q48) Sortir du mode de test**

**Q49) Question subsidiaire : Quelle est la musique diffusée à la sortie du mode de test.**

## **9 « Espionnage » du fonctionnement**



### Travail demandé:

Eteindre puis allumer le SGA en fonctionnement normal. Le boîtier de test est toujours connecté.

Observer  $U_{mes}$  pendant la phase d'étalonnage puis attendre l'écran de veille « SGA Attente d'un verre ».

**Q50) Quelle est la valeur de  $U_{mes}$  à ce moment là ? Pourquoi ?**

**Q51) Comment le SGA détecte la présence d'un verre ou l'absence d'un verre?**


**Q52) Comment exploite t'il cette information ?**

## **10 Réglage de l'appareil**



### **Travail demandé:**

**Q53) Eteindre l'appareil, le retourner. Repérer les potentiomètres de réglage P1 à P7.**



**Q54) Dérégler le potentiomètre P1 en le tournant à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.**

**Q55) Rallumer l'appareil en mode normal. Que constatez-vous ?**

**Q56) En suivant la procédure de test, re-régler correctement le potentiomètre P1.**

**Q57) Régler les autres potentiomètres si les valeurs mesurées ne sont pas conformes à celles de la procédure.**